

DOSTUPNÉ FUNKCE		PŘÍKAZY AKTIVUJÍCÍ FUNKCI	
Rondo (ETA1244)	AMAZON ALEXA	Zapnutí automatického úklidu	„Alexa, turn on <název>“ „Alexa, start cleaning on <název>“
	Vypnutí automatického úklidu	„Alexa, turn off <název>“	
	Pauza	„Alexa, pause <název>“	
	Obnovení úklidu	„Alexa, resume <název>“	
GOOGLE ASSISTANT			
	Zapnutí automatického úklidu	„Ok Google, start <název>“ „Ok Google, turn on <název>“	
	Vypnutí automatického úklidu	„Ok Google, stop <název>“ „Ok Google, turn off <název>“	
	Sdělí % nabití akumulátoru	„Ok Google, what`s battery status of <název>“	

ENG

		AVAILABLE FUNCTIONS	COMMANDS ACTIVATING THE FUNCTION
Rondo (ETA1244)	AMAZON ALEXA	Switching on automatic cleaning	„Alexa, turn on <robot name>“ „Alexa, start cleaning on <robot name>“
		Switching off automatic cleaning	„Alexa, turn off <robot name>“
		Pause	„Alexa, pause <robot name>“
		Resume	„Alexa, resume <robot name>“
GOOGLE ASSISTANT			
		Switching on automatic cleaning	„Ok Google, start <robot name>“ „Ok Google, turn on <robot name>“
		Switching off automatic cleaning	„Ok Google, stop <robot name>“ „Ok Google, turn off <robot name>“
	Reports % battery charge	„Ok Google, what’s battery status of <robot name>“	